


In der skizzierten Anordnung schwingt eine metallene Saite in der xy-Ebene mit der Auslenkung

$$q(x, t) = \hat{\eta} \cos(\pi x/l) \cos(\omega t)$$

suchthat das da steht ein räumlich und zeitlich konstantes Magnetfeld oder Fluss.

direkte $\vec{B} = B \vec{e}_z$. Berechne sie den Zeitverlauf $u(t)$ der Leerlaufspannung.

$$U(2\pi) = u(t) = -\dot{\Phi}(t)$$



$$\dot{\Phi}(t) = B \cdot A,$$


$$A = A_0 + \int_{-l/2}^{l/2} \eta \, dx = A_0 + \hat{\eta} \cos(\omega t) \int_{-l/2}^{l/2} \cos(\pi x/l) \, dx$$

$$= A_0 + \frac{2}{\pi} \hat{\eta} l \cos(\omega t)$$

$$\dot{A} = -\frac{2}{\pi} \hat{\eta} l \omega \sin(\omega t)$$

$$u(t) = \frac{2}{\pi} \omega B \hat{\eta} l \sin(\omega t)$$

□



Die skizzierte Schleife wird, wie angegeben, mit konstanter Geschwindigkeit v durch ein ausläufiges homogenes magnetisches Spaltfeld gezogen.

Berechnen und zerlegen Sie - von der Leitfähigkeit σ aus - den Verlauf der Leerlaufspannung.

$x = vt$,

$$-\frac{a}{2} \leq x < 0 : A = a^2 - \left(\frac{a}{12} + vt\right)^2, \quad (1)$$


$$0 \leq x \leq \frac{a}{2} : A = \left(\frac{a}{12} - x\right)^2, \quad (2)$$


$$U(2vt) = +u = -\dot{\phi}(x) = -B \cdot \dot{A} \quad (3)$$

$$u(t) = BA(t) \quad (4)$$

$$-\frac{a}{2} \leq x < 0 : u(t) = -B \cdot 2v \left(\frac{a}{12} + vt\right), \quad (5)$$

$$0 \leq x \leq \frac{a}{2} : u(t) = -B \cdot 2v \left(\frac{a}{12} - vt\right). \quad (6)$$





3
G2

Eine rechteckige Rahmen spule rotiert mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit Ω um eine feste Achse in der Zeichenebene. Senkrecht zur Zeichenebene verläuft ein räumlich konstantes Magnetfeld, dessen Flussdichte sich zeitlich sinusförmig ändert:

$$B(t) = \hat{B} \cos(\omega t + \varphi)$$

Die gezeichnete "Stellung" entspricht dem Zeitpunkt $t=0$.

Berechnen Sie den Zeitverlauf der Leerlaufspannung $u(t)$ als Summe von Sinusschwingungen. Geben Sie insbesondere die darin vorkommenden Frequenzen an.

$$\Phi_v = NA(t)B(t) = Nab \cos(\Omega t) \hat{B} \cos(\omega t + \varphi), \quad [\hat{\Phi} = Nab \hat{B}]$$


$$= \hat{\Phi} \cos(\Omega t) \cos(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} \hat{\Phi} \{ \cos[(\omega + \Omega)t + \varphi] + \cos[(\omega - \Omega)t + \varphi] \}$$

$$u(t) = -\frac{\omega + \Omega}{2} \hat{\Phi} \sin[(\omega + \Omega)t + \varphi] - \frac{\omega - \Omega}{2} \hat{\Phi} \sin[(\omega - \Omega)t + \varphi]$$

Es kommen die beiden Frequenzen $f_1 = \frac{|\omega + \Omega|}{2\pi}$ und

$$f_2 = \frac{|\omega - \Omega|}{2\pi} \quad (\text{für } \omega \neq \Omega) \quad \text{vor.}$$

□



Diskutieren Sie die Spule mit $N=30$ Windungen mit einem homogenen magnetischen 60 Hz -Gauss-Wechselfeld oder Flussdichte

$$\boxed{\vec{B} = (2.1\hat{e}_x + 1.8\hat{e}_y - 1.5\hat{e}_z) \cos(\omega t) \text{ mT}}$$

ausgesetzt.


Berechnen Sie die Leerlaufspannung $U(t)$.

Durch die Spulen fließt der magn. Fluss (Behandlung der Projektionsen) $\Phi = 2a \cdot l \cdot B_y$. Somit auf der Verbindungsleitung $\Phi_v = N\Phi$ und der Induktionskreislauf ist fest

$$U(t) = \dot{\Phi} = N 2a l B_y = -N 2a l \omega B_y \sin(\omega t),$$

also $\boxed{U(t) = -\hat{U} \sin(\omega t)}, \quad \omega = 2\pi 60\text{s}^{-1} = 377\text{s}^{-1},$

$$\text{mit } \hat{U} = N 2a l \omega \hat{B}_y = 30 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4 \text{ cm}^2 \cdot 2\pi 60\text{s}^{-1} \cdot 1.8 \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{cm}^2} \\ = 16.3 \text{ mV}.$$




superponieren, Sie legen um
 ein Transformatorjoch, das
 den ^(magnetischen) außenseitigen Wechselstrom
 führt, eine kurzgeschlossene
 Drahtschleife. Wie groß
 ist der Effektivwert
 des Selbstinduktionsstroms?

$$u = 0 = R i + \frac{\partial \Phi}{\partial t} \Rightarrow i = I \sqrt{2} \sin(\omega t),$$

$$I = \frac{\omega \Phi}{\sqrt{2} R} = \frac{100 \pi \cdot 6 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{2} \cdot 6 \cdot 10^{-3}} \text{ A} = \underline{\underline{222 \text{ A}}}$$


$$I \propto \Phi$$



Der schraffierte Querschnitt führt den angegebenen magnetischen Wechselstrom. Berechnen Sie den Effektivwert der Spannung am Messgerät.

$$\dot{\Phi}(t) = \hat{\Phi} \cos(\omega t)$$

$$\hat{\Phi} = 20 \text{ mVs}, f = 60 \text{ Hz}$$



$$U(Q,t) = R_i = -\dot{\Phi}(t), \quad R = 500 \Omega; \quad \frac{1}{R} \text{ vernachl.}$$

$$i = -\frac{1}{R} \dot{\Phi} = \frac{\omega \hat{\Phi}}{R} \sin(\omega t) = I(2) \sin(\omega t), \quad (2)$$

$$U_2 + U_3 = (R_2 + R_3) I = \frac{R_2 + R_3}{R} \frac{\omega \hat{\Phi}}{2} = \frac{250}{500} \cdot \sqrt{2} \pi \cdot 60 \frac{1}{s} \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{ Vs}$$

$$= 2,66 \text{ V} \quad (2)$$

□